

Návod pro montáž stínící žaluzie do bodových střešních světlíků ALLUX Thermo

1. Vybalíme žaluzii z obalu, spočítáme počet přiložených úchytlů žaluzie a podle jejich počtu rozmístíme umístění úchytlů na šířku světlíku. Krajní úchyty žaluzie umístíme 50mm od rohu světlíku. Postupujeme dle fotografie a přiloženého výkresu Cosiflor Plafond.



2. U elektrického ovládání žaluzie jsou přiloženy dva typy úchytlů žaluzie. Typ A krátký, typ B dlouhý viz výkres Cosiflor Plafond. V případě montáže žaluzie do otvoračného světlíku musí být úchyt typu B na straně pantů světlíku. V případě nedodržení hrozí vytržení kabelu z pohonu žaluzie. Úchyty přišroubujeme přiloženými vruty. Horní hrana úchyty lícuje s horní hranou křídla světlíku.



3. U pevného světlíku postupujeme dle bodu 1 a 2, ale úchyty žaluzie kotvíme do manžety světlíku.



4. Dle bodu 1, 2 a 3 ukotvíme úchyty žaluzie i na protilehlou stranu světlíku. U otvíracího světlíku do křídla světlíku, u pevného světlíku do manžety světlíku.



5. Vybalíme žaluzii z obalu a rozvineme ji do otevřené polohy.



6. Provedeme nacvaknutí žaluzie do namontovaných úchytů žaluzie viz obr. Cosiflor Plafond.- obr. 3. U elektricky ovládané žaluzie nacvakneme strany s přívodním kabelem do úchytů typu B .



7. Provedeme nacvaknutí protilehlé strany žaluzie do namontovaných úchytů. Lanka mají předpětí pro nacvaknutí žaluzie do úchytů. Pro nacvaknutí žaluzie do úchytů použijeme větší sílu.



8. Napneme lanka žaluzie a utáhneme jisticí šrouby.



9. Zastříhneme lanka žaluzie a nacvakneme krytky jisticích šroubů.



10. Zkontrolujeme správný chod žaluzie. Tento návod neřeší elektrické zapojení žaluzie a jejich provoz (užívání). Další detaily montáže žaluzií včetně elektrického zapojení provozu a údržby jsou uvedeny v příloženém návodu Cosiflor Plafond.

ALLUX – STAV s.r.o.
Nademlejská 600/1
198 00 Praha 9

DIČ: CZ27193021
tel.:281 860 993

e-mail:obchod@allux.cz
<http://www.svetliky-bodove.cz>

Firma zapsána v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka103385