

Návod pro montáž řetězového pohonu
L35 230 V do bodových střešních světlíků
ALLUX Thermo

(tento návod lze využít i pro demontáž pohonu a jeho případnou výměnu)

1. Na otvíracím křídle světlíku naměříme střed. V případě tandemu umístíme střed otvíračů 25 cm od krajů křídla světlíku.



2. Do výšky vyznačené drážky v rámu přiložíme horní úchyt pohonu a orýsujeme otvory pro šrouby.



3. Držák přišroubujeme přiloženými vruty do vyznačených otvorů – 2 ks.

4. Na boční čepy pohonu nasadíme spodní úchyty - 2 ks.



5. Pohon nasadíme do horního úchytu a zajistíme čepem.



6. Pohon vyrovnáme do vodorovné polohy a orýsujeme otvory ve spodních úchytech pohonu, přišroubujeme příloženými vruty – 4 ks.



7. Nacvakneme plastovou krytku horního úchyty pohonu.



8. Zkontrolujeme těsnost křídla světlíku.