



## Návod k obsluze el. motoru

### **je třeba respektovat tato základní pravidla:**

- změna chodu motoru je možná pouze, je-li motor v klidu
- místní ovládání motoru se provádí stlačením tlačítka s vyznačeným směrem chodu motoru tzn. šipka nahoru – otevírání světlíku, šipka dolů – zavírání světlíku.

### **je nepřipustné:**

- měnit směr chodu motoru na opačný jinde, než v klidové poloze
- opakovaně otevírat a zavírat motorem v intervalu kratším než 3 minuty
- nahrazovat pojistky jiným, než předepsaným typem a hodnotou
- uvádět motor do chodu při námraze nebo při zatížení
- uvádět motor do chodu při pohybu osob v těsné blízkosti ovládaných zařízení

**Při poruše uvědomte odbornou elektro firmu!**

**Oprava elektrického pohonu může být provedena pouze v dílně výrobce, otevíření nebo pokus o otevíření krytu motoru vedou ke ztrátě záruky.**