



Přívodní vedení 24 V=  
i řídicí sběrnici připojit  
podle obrázku (viz dále)  
na svorky objímky

Poté přišroubovat objímku  
do rozvodné krabice

Navléknout krycí rámeček  
a společně zatlačit do  
objímky

Po ukončení nastavení  
namačkněte na řídicí  
jednotku kryt

## 2.2 Zapojení

Počet připojených pohonů je  
závislý na použitém zdroji

