

# NÁVOD PRO NÁSTĚNNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ŽALUZIE

## 15-ti kanálové

### 1. Obecné informace



1. Ovládání:  
může ovládat jeden motor nebo skupinu až 20 motorů na každém kanálu
2. Dosah:  
200 metrů ve venkovních prostorech,  
35 metrů ve vnitřních prostorech
3. Baterie:  
CR2430
4. Napájení:  
3V
5. Rozměry:  
86 x 86 x 14 mm
6. Přenosový výkon:  
10mW
7. Provozní teplota:  
from 0°C to 50°C
8. Stupeň krytí:  
IP 30


ilustrace:

Nástěnný dálkový ovladač 15-ti kanálový, bílý



Dosah rádiového přijímače je proměnná hodnota a může se lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na podmínkách, ve kterých zařízení funguje. Možnými zdroji změn dosahu jsou konstrukce budovy, rušení způsobené jinými rádiovými vysílači aj.

## 2. Detailní popis



1. Současné stisknutí tlačítek NULA a KANÁL+- zastává funkci programovacího tlačítka P2.
2. Když stisknete tlačítko NULA, objeví se číslice 0, která označuje skupinový kanál. Na tomto kanálu jsou aktivní všechna zařízení naprogramovaná pro každý kanál vysílače. Na skupinovém kanálu neprovádíme žádné programovací procedury.
3. Předpokládaná životnost baterie je 3 roky, pokud zařízení vykoná v průměru 4 příkazy za den.
4. Baterie by měly být vyměněny, pokud se po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na displeji nezobrazí žádné číslo nebo zařízení přestane reagovat na příkazy.



Při vkládání baterie do dálkového ovladače zkontrolujte její polaritu. Baterie obsahují látky, které mohou být zdraví škodlivé a mohou znečišťovat životní prostředí. Použité baterie by měly být řádně zlikvidovány.

## 3. Výběr aktivního kanálu



Stisknutím tlačítek NAHORU nebo DOLŮ opustíte režim aktivního výběru kanálu. Opakováním následujícího postupu nastavíte počet aktivních kanálů.

